

$\alpha$  denota il coefficiente di emissione per la specifica tipologia della sezione (in  $\text{kgCO}_2/\text{MWh}$ );

$\lambda$  denota il fattore di emissione per la produzione di calore (in  $\text{kgCO}_2/\text{MW}_t\text{h}$ );

$P_t$  denota il calore utile in potenza, come risultante dal collaudo, dichiarata dal gestore dell'impianto (in  $\text{MW}_t$ );

IRE denota l'Indice di Risparmio Energetico fissato al 10%;

$h$  sono le ore annuali di funzionamento convenzionale della sezione, determinate dall'ANC.

I valori di  $\alpha$  e  $\lambda$ , per le diverse tipologie e per i diversi anni del periodo di riferimento, sono riportati nella Tabella 3.2. . Per le tipologie di impianto e combustibili non elencati in tabella 3.2, i valori di  $h$  e di  $\alpha$  sono definiti dall'Autorità Nazionale Competente, anche sulla base dei valori della tabella 3.1.

2. Nel determinare le ore annuali di funzionamento convenzionale delle sezioni di impianti nuovi entranti, l'ANC tiene conto delle previsioni di esercizio comunicate dal gestore dell'impianto, nonché delle ore di funzionamento caratteristiche di sezioni di analoga tipologia.
3. Per le sezioni di impianto per le quali viene dichiarato l'utilizzo policombustibile i valori dei prodotti ( $h \cdot \alpha$ ) ed ( $h \cdot \lambda$ ) nella formula utilizzata al precedente punto 1 vengono calcolati come medie ponderate dei corrispondenti prodotti relativi ai diversi combustibili, usando i pesi dichiarati dal produttore per il periodo dall'entrata in funzione della sezione fino al 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà dell'ANC di utilizzare pesi diversi in esito a verifica dei dati di progetto e di collaudo della sezione dell'impianto.

### 3.6 Avviamento

1. Per gli impianti o le sezioni di impianto nuovi entranti l'assegnazione di quote relativamente al periodo compreso fra il primo parallelo e l'entrata in esercizio commerciale ("periodo di avviamento") è determinata a consuntivo, nei limiti temporali definiti al successivo punto 3. L'assegnazione di quote per il periodo di avviamento avviene entro il 28 febbraio di ciascun anno, relativamente alle emissioni effettive dell'anno solare precedente, su richiesta del gestore dell'impianto, presentata all'ANC almeno 20 giorni prima della suddetta scadenza. Tale richiesta deve contenere l'indicazione delle emissioni effettive relative al periodo di avviamento nell'anno solare precedente, come risultanti del monitoraggio effettuato dal gestore ed essere corredata da un rapporto certificato da un verificatore accreditato. Per il primo anno di applicazione la scadenza di presentazione del monitoraggio effettuato dal gestore corredata dalla verifica, è fissata per il 31 marzo 2006.